

● راهنمای نصب کلمپ تعمیراتی



- قبل از نصب کلمپ قطر لوله را کنترل و از انتخاب سیر مناسب بپوشید.
- روی لوله را کاملا تمیز نمائید.
- داخل کلمپ را بازدید و سطح لاستیک و سطح لایه های پیچ را از هرگونه آلودگی و یا جسم خارجی پاک نمائید.
- رزوه های پیچ را از هرگونه آلودگی پاک نمائید.



- کلمپ را بگونه ای بر روی لوله قرار دهید که محل آسیب دیدگی و یا محل اخذ انشعاب در وسط کلمپ قرار گیرد.
- برای آببندی بهتر باید سطح لاستیک و لوله را با مایع لزج مانند مایع صابون آغشته نمود توجه گردد که از گریس استفاده نشود نگام نصب مطمئن گردید لاستیک آببندی درست در جای خود مستقر شده است.
- ناودانی نگه دارنده را در پشت تسمه راهنما قرار دهید



- در ابتدا مهره ها را بصورت مبدئی با دست سفت نمائید
- از قرار



- تمام پیچ ها را بصورت سرچرخی با پیچ گوشتی روی هر یک سفت کنید
- پیچ ها حداکثر تا 110 N.M باید سفت گردند.

برای حصول نتیجه بهتر لازم است بعد از گذشت یک الی ۲۴ ساعت تمام پیچ ها آچار کشی شوند.